



**GROOVE-X31 English**

### Instruction Manual



Please read the instructions before use

**Connect**




- Take out the earbuds (Earbuds auto power on)
- After open the phone Bluetooth, Click the <GROOVE-X31> to Pairing

**Reset**

If earbuds has any connection or function problems, please reset the earbuds

- Delete the BT pairing information on the phone.
- Put the earbuds into the charging case to charge.
- Take out the earbuds and wait for 20 seconds. (If the above operation does not work, please try again)

**Operation**



X1 L/R Play/Pause	X2 L/R Switch Song	2S L/R Adjust Volume	2S/5S L/R Power on/off (When no connected)
X1 L/R Answer/Hang up	2S L/R Reject Call	X3 L/R Voice Assistant	X5 L/R Reset

X1: Click Once X2: Click 2 times 2S: Press and hold for 2 seconds

**Problem handling**

- Can be connected but there is no sound: Click the right earbuds to increase the volume.
- One of earbuds cannot be charge: Clean the charging contact of the earbuds and the charging case.
- One of the earbuds cannot be connected: Reset the earbuds.

If the earbuds cannot be charged, please activate the warranty and contact us to send a new product.

Please clean the charging contacts of the earbuds and charging case frequently to avoid charging failures.

**Safety Instructions**

- Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit.
- Avoid liquid immersion into the product.
- Do not disassemble the product.
- Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product.
- Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too high may cause serious damage.
- Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion.

Made in China  
RoHS FC CE UK TELEC


**GROOVE-X31 Deutsch**

### Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

**Verbinden**




- Nehmen Sie die Ohrhörer heraus (Ohrhörer automatisch einschalten)
- Nachdem Sie das Bluetooth des Telefons geöffnet haben, klicken Sie auf <GROOVE-X31> zum Koppeln

**Zurücksetzen**

Wenn die Ohrhörer Verbindungs- oder Funktionsprobleme haben, setzen Sie die Ohrhörer bitte zurück

- Löschen Sie die BT-Kopplungsinformationen auf dem Telefon.
- Legen Sie die Ohrhörer zum Aufladen in das Ladeetui.
- Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und warten Sie 20 Sekunden. (Wenn der obige Vorgang nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut)

**Betrieb**



X1 L/R Wiedergabe/Pause	X2 L/R Song wechseln	2S L/R Lautstärke anpassen	2S/5S L/R Einschalten/Ausschalten (Wenn nicht verbunden)
X1 L/R Antworten/Auflegen	2S L/R Anruf ablehnen	X3 L/R Sprachassistent	X5 L/R Zurücksetzen

X1: Klicken Sie einmal X2: Klick 2 mal 2S: 2 Sekunden lang gedrückt halten

**Problembehandlung**

- Kann verbunden werden, aber kein Ton: Klicken Sie auf die rechten Ohrhörer, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Einer der Ohrhörer kann nicht aufgeladen werden: Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte der Ohrhörer und des Ladeetuis.
- Einer der Ohrhörer kann nicht verbunden werden: Setzen Sie die Ohrhörer zurück.

Wenn die Ohrhörer nicht aufgeladen werden können, aktivieren Sie bitte die Garantie und kontaktieren Sie uns, um ein neues Produkt zu senden.

Bitte reinigen Sie die Ladekontakte der Ohrhörer und des Ladeetuis regelmäßig, um Ladefehler zu vermeiden.


**Sicherheitshinweise**

- Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebungen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann.
- Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
- Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen.
- Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

Made in China  
RoHS FC CE UK TELEC

**GROOVE-X31 Français**

### Manuel d'instructions



Veuillez lire les instructions avant utilisation

**Relier**




- Retirez les écouteurs (Les écouteurs s'allument automatiquement)
- Après avoir ouvert le téléphone Bluetooth, cliquez sur <GROOVE-X31> pour jumeler

**Réinitialiser**

Si les écouteurs ont des problèmes de connexion ou de fonctionnement, veuillez réinitialiser les écouteurs

- Supprimez les informations de couplage BT sur le téléphone.
- Placez les écouteurs dans le boîtier de charge pour charger.
- Retirez les écouteurs et attendez 20 secondes. (Si l'opération ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez réessayer)

**Opération**



X1 L/R Lecture/Pause	X2 L/R Changer de chanson	2S L/R Ajuster le volume	2S/5S L/R Marche / Arrêt (Lorsqu'il n'est pas connecté)
X1 L/R Répondre/Raccrocher	2S L/R Rejeter l'appel	X3 L/R Assistant vocal	X5 L/R Réinitialiser

X1: Cliquez une fois X2: Cliquez 2 fois 2S: Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

**Gestion des problèmes**

Peut être connecté mais il n'y a pas de son: Cliquez sur les écouteurs de droite pour augmenter le volume.

L'un des écouteurs ne peut pas être chargé: Nettoyez les points de contact de charge des écouteurs et du boîtier de charge.

L'un des écouteurs ne peut pas être connecté: Réinitialisez les écouteurs.

Si les écouteurs ne peuvent pas être chargés, veuillez activer la garantie et nous contacter pour envoyer un nouveau produit.

Veuillez nettoyer fréquemment les contacts de charge des écouteurs et de l'étui de charge pour éviter les échecs de charge.

**Consignes de sécurité**

- Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie et le circuit.
- Évitez l'immersion de liquide dans le produit.
- Ne démontez pas le produit.
- N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit.
- Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages.
- Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion.

Made in China  
RoHS FC CE UK TELEC

**GROOVE-X31 Italiano**

### Manuale di istruzioni



Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso

**Collegare**




- Tira fuori gli auricolari (Accensione automatica degli auricolari)
- Dopo aver aperto il telefono Bluetooth, fare clic su <GROOVE-X31> per l'associazione

**Ripristina**

Se gli auricolari hanno problemi di connessione o di funzionamento, ripristinare gli auricolari

- Eliminare le informazioni di associazione BT sul telefono.
- Metti gli auricolari nella custodia di ricarica per caricare.
- Estrarre gli auricolari e attendere 20 secondi. (Se l'operazione di cui sopra non funziona, riprovare)

**operazione**



X1 L/R Riproduci/Pausa	X2 L/R Cambia canzone	2S L/R Regola il volume	2S/5S L/R Accensione/spengimento (Quando non è collegato)
X1 L/R Rispondi/Riaggancia	2S L/R Rifiuta chiamata	X3 L/R Assistente vocale	X5 L/R Reset

X1: Fare clic una volta X2: Fare clic 2 volte 2S: Tenere premuto per 2 secondi

**Gestione dei problemi**

- Può essere collegato ma non c'è suono: Fare clic sugli auricolari di destra per aumentare il volume.
- Uno degli auricolari non può essere caricato: Pulisci i punti di contatto di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica.
- Non è possibile collegare uno degli auricolari: Ripristina gli auricolari.

Se non è possibile caricare gli auricolari, attiva la garanzia e contattaci per inviare un nuovo prodotto.

Si prega di pulire frequentemente i contatti di ricarica degli auricolari e della custodia di ricarica per evitare errori di ricarica.


**Istruzioni di sicurezza**

- Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito.
- Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto.
- Non smontare il prodotto.
- Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersivi per pulire il prodotto.
- Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni.
- Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione.

Made in China  
RoHS FC CE UK TELEC

**GROOVE-X31 Español**

### Manual de instrucciones



Lea las instrucciones antes de usar

**Conectar**




- Saca los auriculares (Encendido automático de auriculares)
- Después de abrir el teléfono Bluetooth, haga clic en <GROOVE-X31> para emparejar

**Reiniciar**

Si los auriculares tienen algún problema de conexión o función, reinicie los auriculares

- Elimina la información de emparejamiento de BT del teléfono.
- Coloque los auriculares en el estuche de carga para cargarlos.
- Quite los auriculares y espere 20 segundos. (Si la operación anterior no funciona, inténtelo de nuevo)

**Operación**



X1 L/R Reproducir / Pausar	X2 L/R Cambiar de canción	2S L/R Ajusta el volumen	2S/5S L/R Encendido / apagado (Cuando no está conectado)
X1 L/R Responder / colgar	2S L/R Llamada rechazada	X3 L/R Asistente de voz	X5 L/R Restablecer

X1: Haga clic una vez X2: Mantenga pulsado durante 2 segundos

**Manejo de problemas**

- Se puede conectar pero no hay sonido: Haga clic en los auriculares derechos para aumentar el volumen.
- Uno de los auriculares no se puede cargar: Limpie los puntos de contacto de carga de los auriculares y el estuche de carga.
- No se puede conectar uno de los auriculares: Reinicie los auriculares.

Si los auriculares no se pueden cargar, active la garantía y contáctenos para enviar un nuevo producto.

Limpie los contactos de carga de los auriculares y el estuche de carga con frecuencia para evitar fallas en la carga.

**Las instrucciones de seguridad**

- Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito.
- Evite la inmersión de líquidos en el producto.
- No desmonte el producto.
- No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
- Use solo una fuente de alimentación de 5V/1A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves.
- No deseché al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión.

Made in China  
RoHS FC CE UK TELEC

**GROOVE-WCP1 English**

### Instruction Manual

Wireless charging is a convenient, safe, and reliable method, but some details need attention to ensure its effectiveness and safety.

**Usage Instructions:**

- Connect GROOVE-QCPA1 25W Quick Charger Power Adapter.
- Connect the USB Type-C end of the data cable to the wireless charging pad.
- Place the phone's wireless charging area in the center of the wireless charger surface. The phone will display charging.

**Important Notes:**

- Flat Surface: Place the wireless charger on a flat, non-slip surface to avoid uneven placement that could affect charging.
- Avoid Obstacles: Keep the mobile device's receiver a certain distance from the charger's transmitter. Obstacles between them can affect electromagnetic wave transmission.
- Do Not Use While Charging: It is not recommended to use mobile devices while charging to avoid affecting the charging process and increasing the risk of device heating.
- Use Original Charger: Use the original charger or a certified charger to ensure safety and reliability.
- Keep Metal Away: Do not place metal objects in the charging area when the charger is connected to power.

**Special Considerations:**

- For individuals sensitive to electromagnetic radiation, reduce usage time or choose low-radiation chargers.
- Select the appropriate charging power and current based on the mobile device's needs to avoid undercharging or overcharging.

**GROOVE-WCP1 Deutsch**

### Handleiding

Dradloos opladen is een handige, veilige en betrouwbare methode, maar er zijn enkele details die aandacht verdienen om de effectiviteit en veiligheid ervan te garanderen:

**Gebruiksaanwijzing:**

- Sluit de GROOVE-QCPA1 25W snellader voedingsadapter aan.
- Sluit het USB Type-C-uiteinde van de datakabel aan op het draadloze oplaadpad.
- Plaats het draadloze oplaadgebied van de telefoon in het midden van het draadloze oplaadoppervlak. De telefoon geeft opladen weer.

**Belangrijke Aantekeningen:**

- Vlak oppervlak: plaats de draadloze oplader op een vlak, antislipoppervlak om een ongelijke plaatsing te voorkomen die het opladen zou kunnen beïnvloeden.
- Verwijd obstakels: houd de ontvanger van het mobiele apparaat op een bepaalde afstand van de zender van de oplader. Obstaten tussen kunnen de transmissie van elektromagnetische golven beïnvloeden.
- Niet gebruiken tijdens het opladen: Het wordt niet aanbevolen om mobiele apparaten te gebruiken tijdens het opladen om te voorkomen dat het laadproces wordt beïnvloed en het risico op verhitting van het apparaat wordt verhoogd.
- Gebruik de originele oplader: Gebruik de originele oplader of een gecertificeerde oplader om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.
- Houd metaal uit de buurt: Plaats geen metalen voorwerpen in het oplaadgebied wanneer de oplader is aangesloten.

**Speciale Overwegingen:**

- Voor personen die gevoelig zijn voor elektromagnetische straling: verkort de gebruiksduur of kies voor opladers met weinig straling.
- Selecteer het juiste laadvermogen en de juiste laadstroom op basis van de behoeften van het mobiele apparaat om onder- of overladen te voorkomen.

**GROOVE-WCP1 Français**

### Manuel D'Instructions

La recharge sans fil est une méthode pratique, sûre et fiable, mais certains détails nécessitent une attention particulière pour garantir son efficacité et sa sécurité:

**Instructions d'utilisation:**

- Connectez l'adaptateur d'alimentation du chargeur rapide GROOVE-QCPA1 25 W.
- Connectez l'extrémité USB Type-C du câble de données au chargeur sans fil.
- Placez la zone de chargement sans fil de votre téléphone au centre de la surface du chargeur sans fil. Le téléphone affichera la charge.

**Notes importantes:**

- Surface plane: placez le chargeur sans fil sur une surface plane et antidérapante pour éviter un placement inégal qui pourrait affecter la charge.
- Évitez les obstacles: gardez le récepteur de l'appareil mobile à une certaine distance de l'émetteur du chargeur. Les obstacles entre eux peuvent affecter la transmission des ondes électromagnétiques.
- Ne pas utiliser pendant le chargement: il n'est pas recommandé d'utiliser des appareils mobiles pendant le chargement pour éviter d'affecter le processus de chargement et d'augmenter le risque de surchauffe de l'appareil.
- Utilisez le chargeur d'origine: utilisez le chargeur d'origine ou un chargeur certifié pour garantir la sécurité et la fiabilité.
- Gardez le métal à l'écart: Ne placez pas d'objets métalliques dans la zone de chargement lorsque le chargeur est connecté à l'alimentation.

**Considérations particulières:**

- Pour les personnes sensibles aux rayonnements électromagnétiques, réduisez la durée d'utilisation ou choisissez des chargeurs à faible rayonnement.
- Sélectionnez la puissance et le courant de charge appropriés en fonction des besoins de l'appareil mobile pour éviter une sous-charge ou une surcharge.

**GROOVE-WCP1 Italiano**

### Manuale Di Istruzioni

La ricarica wireless è un metodo comodo, sicuro e affidabile, ma alcuni dettagli richiedono attenzione per garantire l'efficacia e la sicurezza:

**Istruzioni Per l'uso:**

- Collegare l'alimentatore per caricatori rapidi GROOVE-QCPA1 da 25 W.
- Collegare l'estremità USB Type-C del cavo dati al tappetino di ricarica wireless.
- Posizionare l'area di ricarica wireless del telefono al centro della superficie del caricabatterie wireless. Il telefono visualizzerà la ricarica.

**Note importanti:**

- Superficie piana: posizionare il caricabatterie wireless su una superficie piana e antiscivolo per evitare un posizionamento irregolare che potrebbe influire sulla ricarica.
- Evitare gli ostacoli: mantenere il ricevitore del dispositivo mobile a una certa distanza dal trasmettitore del caricabatterie. Gli ostacoli tra loro possono influenzare la trasmissione delle onde elettromagnetiche.
- Non utilizzare durante la ricarica: non è consigliabile utilizzare i dispositivi mobili durante la ricarica per evitare di influenzare il processo di ricarica e aumentare il rischio di surriscaldamento del dispositivo.
- Utilizzare il caricabatterie originale: utilizzare il caricabatterie originale o un caricabatterie certificato per garantire sicurezza e affidabilità.
- Tenere lontano il metallo: non posizionare oggetti metallici nell'area di ricarica quando il caricabatterie è collegato all'alimentazione.

**Considerazioni Speciali:**

- Per gli individui sensibili alle radiazioni elettromagnetiche, ridurre il tempo di utilizzo o scegliere caricabatterie a bassa radiazione.
- Selezionare la potenza e la corrente di carica appropriate in base alle esigenze del dispositivo mobile per evitare una carica insufficiente o sovraccarica.

**GROOVE-WCP1 Español**

### Manual De Instrucciones

La carga inalámbrica es un método conveniente, seguro y confiable, pero es necesario prestar atención a algunos detalles para garantizar su efectividad y seguridad:

**Instrucciones De Uso:**

- Conecte el adaptador de corriente del cargador rápido GROOVE-QCPA1 de 25W.
- Conecte el extremo USB tipo C del cable de datos a la plataforma de carga inalámbrica.
- Coloque el área de carga inalámbrica del teléfono en el centro de la superficie del cargador inalámbrico. El teléfono mostrará cargando.

**Notas Importantes:**

- Superficie plana: Coloque el cargador inalámbrico sobre una superficie plana y antideslizante para evitar una colocación desigual que pueda afectar la carga.
- Evite obstáculos: Mantenga el receptor del dispositivo móvil a cierta distancia del transmisor del cargador. Los obstáculos entre ellos pueden afectar la transmisión de ondas electromagnéticas.
- No lo use mientras se carga: No se recomienda usar dispositivos móviles mientras se carga para evitar afectar el proceso de carga y aumentar el riesgo de calentamiento del dispositivo.
- Utilice el cargador original: utilice el cargador original o un cargador certificado para garantizar la seguridad y confiabilidad.
- Mantenga el metal alejado: No coloque objetos metálicos en el área de carga cuando el cargador está conectado a la corriente.

**Consideraciones Especiales:**

- Para personas sensibles a la radiación electromagnética, reduzca el tiempo de uso o elija cargadores de baja radiación.
- Seleccione la potencia y la corriente de carga adecuadas según las necesidades del dispositivo móvil para evitar una carga insuficiente o excesiva.